

	Mindestvoraussetzungen	Hinweise und Empfehlungen
Rechnertyp	<ul style="list-style-type: none"> Standard-Einzelplatzrechner 	<ul style="list-style-type: none"> Terminalserver-Betrieb nur mit Netzlizenz und CodeMeter-Lizenzschutz möglich.
Betriebssystem	<ul style="list-style-type: none"> Windows 10 (deutsch) (bis Version 1803) Windows 8/8.1 Pro (deutsch) Windows 7 Ultimate/Professional (SP1) (deutsch) 	<ul style="list-style-type: none"> <i>Referenzsystem:</i> Microsoft Windows 10 64-Bit-Betriebssysteme sind 32-Bit-Systemen vorzuziehen, da für Anwendungen erheblich mehr Speicher zur Verfügung steht.
Prozessor	<ul style="list-style-type: none"> aktuelle Intel- oder AMD-Prozessoren 1,0 GHz oder höher 	
Arbeitsspeicher	<ul style="list-style-type: none"> 8 GB RAM 	
Festplatte	<ul style="list-style-type: none"> 200 MB Festplattenspeicher für das Programm 	<ul style="list-style-type: none"> Bitte für die Auslagerungsdatei und temporäre Dateien genügend Festplattenspeicher zur Verfügung stellen: 5 GB oder mehr empfohlen
Grafikkarte	<ul style="list-style-type: none"> Grafikkarte 1.280 x 1.024 (True Color) 	<ul style="list-style-type: none"> <i>Empfohlen:</i> 2.560 x 1.440 (WQHD)
Browser	<ul style="list-style-type: none"> Microsoft Internet Explorer 8.0 oder höher 	<ul style="list-style-type: none"> IE 11 für CHM-Hilfe, optional für Webhelp: aktueller Browser (IE 11, Edge 40, Chrome 61, Firefox 55)
Medium	<ul style="list-style-type: none"> ISO-Datei (Internet-Download) 	<ul style="list-style-type: none"> Installation nur per ISO-Datei per Internet-Download keine Unterstützung von Installationen über Festplatten-Images
Systemkomponenten	<ul style="list-style-type: none"> Microsoft .NET Framework 4.5 CodeMeter Runtime VC Runtime 2013 PDF-Viewer 	<ul style="list-style-type: none"> PDF-Viewer wird für die Dokumentation benötigt <i>Empfohlen:</i> Adobe Reader 11
Sonstiges	<ul style="list-style-type: none"> MS-Office 2010, 2013, 2016 	<ul style="list-style-type: none"> Für die Generierung der Formblätter ist Word 2010 oder höher erforderlich
Software-Schutz	<ul style="list-style-type: none"> Internetzugang bei Einzelplatzlizenz USB-Schnittstelle bei Netzlizenz 	<ul style="list-style-type: none"> Für die Aktivierung einer Einzelplatzlizenz ist ein Internetzugang erforderlich

Hinweis: Auf der AKG-Website finden Sie immer die [aktuell gültigen Systemvoraussetzungen](#)!